

راهنمای استفاده از سیستم مولتی مدیا خودرو اندروید فایاکس



مشخصات

سیستم	اندروید 11
پردازنده	Spreadturn Uis8141 E, \$-core ARM Coretex -A7, 1.3 GH
پردازنده گرافیکی	Signal-core ARM Mali-T820, up to 600MHZ
رم/رام	1+32GB
رزولوشن صفحه	1280*720
رادیو	Four in one
وای فای	Four in one
جی پی اس	Built-in GPS navigation system, GPS/BDS
بلوتوث	Built-in BT 1,0, Bluetooth music, Phonebook, hands free
اکولایزر	جاز، راک، پاپ، کلاسیک، تکنو و ...
فرمت عکس	JPG/PNG/LEPG/Bmp
فرمت صدا	MP3/ACC/FLAC/MAV/M4A/MP2/ARM/OGG
فرمت ویدیو	MP4,3GP/AVI/DVIX/FLV/MKV/...
ورودی صدا	AUX
خروجی صدا	2.0CH
ورودی ویدیو	AUX
خروجی ویدیو	Supported by plug-in 7026 module
درگاه USB	Two way
زبان	انگلیسی، عربی، فارسی و ...
عملکرد های توسعه یافته	OBD,DVR,ADAS,Voice ,...
دمای عملکرد	بین 30- تا 75 درجه سانتی گراد
دمای حافظه	بین 40- تا 85 درجه سانتی گراد

عملکرد	کلید ها	عکس
صدایی هست که هنگام فشردن کلید ها می شنوید	میکروفون	
با استفاده از این کلید شما می توانید دستگاه را ریست کرده و آن را مجدد راه اندازی کنید	کلید ریست	
در حالت خاموش بودن دستگاه، با فشردن این کلید می توانید دستگاه را روشن کنید	پاور	
با فشردن این کلید می توانید وارد منو اصلی شوید	صفحه اصلی	
برای برگشت به صفحات قبل می توانید از این کلید استفاده کنید	برگشت	
جهت افزایش صدا می توانید این کلید را استفاده کنید	افزایش صدا	
جهت کاهش صدا می توانید این کلید را استفاده کنید	کاهش صدا	

استفاده از ویژگی های خاص این دستگاه به تنظیمات شبکه و عملکرد ارائه دهنده خدمات این شبکه بستگی دارد.

هشدار: قبل از استفاده از این دستگاه، لطفا نکات ایمنی و قوانین آن را به دقت بررسی کنید.

1.1 خاموش و روشن کردن

روشن کردن	هنگامی که شما سوییچ ماشین را در مکان مخصوص خود جای گذاری می کنید و ماشین را در حالت سوئیچ باز قرار می دهید، دستگاه به طور اتوماتیک شروع به کار کرده و لوگو خود را نمایش می دهد.
خاموش کردن	هنگاهی که شما سوییچ ماشین را از وضعیت سوئیچ باز به وضعیت خاموش تغییر می دهید، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

1.2 عملکرد کلید ها

نکته : فشار طولانی (لانگ پرس) مدت حداقل باید 3 ثانیه طول بکشد. سوکت و کلید ها با توجه به نوع ماشین متفاوت هستند، لطفا نوع واقعی را به عنوان استاندارد انتخاب کنید.

1.3 نکاتی درباره صفحه لمسی

هنگام استفاده از صفحه لمسی شما می توانید از چندین روش برای انجام عملیات مربوطه استفاده کنید.

1.3.1 کلیک کردن

می توانید یک برنامه یا گزینه را انتخاب کنید. برای مثال، کافیسیت برای رفتن به قسمت بلوتوث ، روی نماد آن در صفحه کلیک کنید.

1.3.2 فشردن

با فشردن عملکرد ها می توانید آن ها را راه اندازی کنید. برای مثال با فشردن روی یک ناحیه خالی ، یک منو برایتان نمایش داده می شود و میتوانید عملکرد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

1.3.3 در منوعملکرد کشیدن ،

صفحه لمسی را بکشید یا نوار اسکرول را برای عملکرد بالا و پایین فشار دهید. برای مثال می توانید با استفاده از این عملگر مخاطبین بلوتوث خود را مرور کنید.

1.3.4 عملکرد زوم کردن

هنگام مرور در وب با دو بار کلیک کردن بر روی صفحه نمایش شما قادر به بزرگنمایی یا کوچک نمایی صفحه خواهید بود و یا می توانید با استفاده از دو انگشت و کم و زیاد کردن فاصله بین آن ها صفحه را بزرگ یا کوچک کنید.

تنظیمات زبان

